


UN NETTOYAGE DE PRÉCISION,
À PORTÉE DE MAIN

**MHV 20****Serenit**


1 COMPACT ET SANS FIL POUR UNE FLEXIBILITÉ TOTALE

Sans fil et indépendant du système de filtration, il offre 45 minutes de nettoyage grâce à sa **batterie Lithium-Ion**. Facile à manœuvrer avec une **tête pivotante** et un design léger de **3,3 kg**. Avec sa recharge rapide en intérieur en seulement 2h30 et son support mural inclus, il est toujours prêt à l'emploi.



2 NETTOYAGE CIBLÉ EXACTEMENT LÀ OÙ C'EST NÉCESSAIRE

Une buse de 6 cm assure une aspiration précise des débris. **2 modes de nettoyage** peuvent être sélectionnés manuellement selon la zone de la piscine : le mode peu profond, couvrant des hauteurs de 20 à 50 cm, et le mode profond, conçu pour les zones au-delà de 50 cm. **Idéal pour les escaliers, bancs et surfaces surélevées**, le manche télescopique à 3 positions offre une portée complète pour un nettoyage précis dans les coins et les zones difficiles d'accès.



3 LA SIMPLICITÉ PORTÉE PAR LA PERFORMANCE

Un **contrôle à bouton unique avec voyants LED** rend l'utilisation intuitive. Sa puissante aspiration de 59 L/min et son **système de double filtration modulable** peuvent combiner un panier principal de 470 µ et une manchette de 20 µ (incluse) pour capturer les débris plus fins, garantissant une piscine impeccable. Après le nettoyage, le **filtre se vide facilement** grâce à la poignée intégrée.




CARACTÉRISTIQUES



TÊTE FLEXIBLE ET ROTATIVE

assurant une maniabilité fluide et sans effort de l'aspirateur pendant le nettoyage.




MODE ZONE PEU PROFONDE

pour nettoyer les marches, les bancs et les plateformes surélevées dans une profondeur d'eau entre 20 et 50 cm.



NETTOYAGE CIBLÉ

grâce à une bouche de 6 cm pour une aspiration précise.



FILTRATION DOUBLE NIVEAU PROGRESSIVE

Permet de recueillir plus efficacement les débris, même les plus fins.

DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Dimensions robot (LxPxh)	22x150x22 cm
Poids robot	3,3 kg
Cycle de nettoyage	- Mode zone peu profonde : pour des profondeurs d'eau de 20 à 50 cm - Mode zone profonde : pour des profondeurs d'eau supérieures à 50 cm
Longueur de la perche	Telescopique - 80cm à 170 cm
Débit d'aspiration	59 L/min
Capacité filtre	1L
Filtration	Double niveau 470/20 µ
Bouche d'aspiration	6 cm
Temps de fonctionnement	45 min
Batterie	10.8V / 2.6Ah
Tête d'aspiration	Tête rotative flexible
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau

POUR QUELLES PISCINES ?

1 POUR PISCINES ENTERRÉES ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES



2 NIVEAU D'EAU MINIMUM : 20 cm



3 NETTOYAGE DU SOL, DES ESCALIERS, PLAGES IMMERGÉES ET PLATEFORMES SURÉLEVÉES.




ACCESSOIRES INCLUS



Chargeur



Support mural



Perche télescopique



Filtre transparent 470 µ



Manchette filtrante x2 - 20 µ

Les aspirateurs manuels sans fil sont conçus pour un nettoyage localisé des piscines et des spas. Alimentés par des batteries rechargeables, ils fonctionnent de manière indépendante du système de filtration de la piscine et sont idéaux pour éliminer les débris présents sur les marches, dans les coins et autres zones difficiles d'accès.

2 ANS
GARANTIE LÉGALE DU FABRICANT